


フライングディスクの簡易ターゲット(リング版)です。一定距離から投げ、輪を通過させるアキュラシーゲームに使用できます。


challenge DISGETTER® HOOP




④リングを組立てます。入りにくい時は固形石鹸などジョイント部分に塗って挿し込んでください。

【組立方法】


①足の部分を組立てます。




②腕2本を差し込みます。




③足を固定するパーツを取りつけます。



- * 目的外の使用は避けてください。
- * 風の強い日は本体が転倒しないよう注意してください。
- * 人通りの多い場所での使用は避けてください。
- * 野球、サッカーボールなどの使用はできません。



⑤リングをマジックテープで固定して取り付けます。



発売元・有限会社イノバー・ジャパン
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-2-6
TEL:04-2941-5460 / FAX:04-2941-5466